

Comó utilizar

Mal Olor Counteractant

Malodor Counteractant

10



NCL®
**National Chemical
Laboratories**

*World Class
Cleaning Solutions*®

Philadelphia, PA 19123
1-800-NAT-CHEM • (215) 922-1200
E-mail: info@nclonline.com
Web Site: www.nclonline.com

INSTRUCCIONES DE DISPENSACIÓN:

Colocar la unidad dispensadora de la botella de READY-SET-CLEAN® (RSC), enroscándola en la botella y presionando firmemente. Conecte la manguera de agua a la unidad y dispense el producto al presionar la palanca de control de flujo. Use el interruptor de bloqueo si desea activar el sistema de manos libres para llenado de cubetas y lavadoras automáticas.

NOTA: La unidad dispensadora READY-SET-CLEAN® está diseñada para su uso con cualquiera de los productos de RSC. Las pautas para dilución se encuentran en las etiquetas de los contenedores de los productos para proporcionar una dilución precisa y exacta para cada producto, cada vez.

INSTRUCCIONES DE USO:

Dispensar la solución MALODOR COUNTERACTANT de la Unidad de Dosificación READY-SET-CLEAN® en un rociador, cubo de fregona o depurador automático a una tasa de dilución de 1:32 (4 oz por galón). Utilice sólo agua fría del grifo. **Para Aplicaciones de Pulverización:** Use como un spray de espacio en áreas interiores o al aire libre en basura, desechos industriales, incineradores, perreras, lagunas de aguas servidas, lechos de lodo y otras áreas donde los olores son un problema.

Aditivo para limpiadores: Agregue desodorante diluido a las soluciones de limpieza oa la colada. Proporciona control inmediato ya largo plazo de malos olores en suelos, alfombras, tapicería, muebles, automóviles, ropa, ropa de cama, etc. sin manchas.

NOTA: El uso incorrecto o la dilución puede causar daño a las superficies, y puede aumentar el riesgo de efectos sobre la salud.



DISPONER DE MEDICAMENTO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON EL LOCAL, ESTATAL Y FEDERAL REGLAMENTOS - POR FAVOR RECICLE CONTENEDOR

Información de PPE: La protección respiratoria no se requiere generalmente. No se requiere ninguna ventilación especial normalmente. El uso de gafas de seguridad se recomienda. No se requiere ningún otro equipo protector.

A PPE

